

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [isp@nt-rt.ru](mailto:isp@nt-rt.ru) || Сайт: <http://inteps.nt-rt.ru>

## Стойка 9-36 с контролем 3-х фазного выхода



36000 ВА серий SQ; W.

Масса, не более кг. 13

Габаритные размеры, мм, Ш x Г x В 483x300x1251

### Описание

Стойка - предназначена для установки стабилизаторов напряжения настольного (настенного) исполнения. В стойке размещен блок контроля 3-х фазного выхода, смонтированы и выведены наружу провода для подключения стабилизаторов к стойке и клеммные колодки для подключения сети и нагрузки.

### Характеристики

Стойка 9-36 с контролем 3-х фазного выхода объединяет три однофазных стабилизатора в трехфазный.

Универсальная стойка для трехфазных стабилизаторов мощностью от 9000 ВА до

## Стойка 9-36 без контроля 3-х фазного выхода

### Описание

Стойка - предназначены для установки стабилизаторов напряжения настольного (настенного) исполнения. В стойке смонтированы и выведены наружу провода для удобства подключения стабилизаторов к стойке и клеммные колодки для подключения к сети и нагрузке.

### Характеристики

Стойка 9-36 без контроля 3-х фазного выхода объединяет три однофазных стабилизатора в трехфазный.

Универсальная стойка для трехфазных стабилизаторов мощностью от 9000 ВА до 36000 ВА серий SQ; W.

Масса, не более кг. 13

Габаритные размеры, мм, Ш x Г x В 483x300x1251

## Стойка 9-36 с ручным байпасом



### Описание

Стойка - предназначена для установки стабилизаторов напряжения настольного (настенного) исполнения. В стойке размещен блок коммутации ручного байпаса по каждой фазе, смонтированы и выведены наружу провода для удобства подключения стабилизаторов к стойке и клеммные колодки для подключения к сети и нагрузке.

### Характеристики

Стойка 9-36 с ручным байпасом объединяет три однофазных стабилизатора в трехфазный. Универсальная стойка для трехфазных стабилизаторов мощностью от 9000 ВА до 36000 ВА серий SQ; W. Масса, не более кг. 15

Габаритные размеры, мм, Ш x Г x В 483x300x1251

## Стойка 9-36 с ручным байпасом и контролем 3-х фазного выхода

### Описание

Стойка - предназначена для установки стабилизаторов напряжения настольного (настенного) исполнения. В стойке размещен блок контроля 3-х фазного выхода, блок коммутации ручного байпаса по каждой фазе, смонтированы и выведены наружу провода для подключения стабилизаторов к стойке и клеммные колодки для подключения сети и нагрузки.

### Характеристики

Стойка 9-36 с ручным байпасом и контролем 3-х фазного выхода объединяет три однофазных стабилизатора в трехфазный.

Универсальная стойка для трехфазных стабилизаторов мощностью от 9000 ВА до 36000 ВА серий SQ; W. Масса, не более кг. 16

Габаритные размеры, мм, Ш x Г x В 483x300x1340

## Стойка 6W с контролем 3-х фазного выхода



### Описание

Стойка - предназначена для установки стабилизаторов напряжения моделей типа PS900...2000W-...-К. В стойке размещен блок контроля 3-х фазного выхода, смонтированы и выведены наружу провода для подключения стабилизаторов к стойке и клеммные колодки для подключения сети и нагрузки.

### Характеристики

Стойка 6W с контролем 3-х фазного выхода объединяет три однофазных стабилизатора в трехфазный.

Масса, не более кг. 13

Габаритные размеры, мм, Ш x Г x В 428x175x1000

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [isp@nt-rt.ru](mailto:isp@nt-rt.ru) || Сайт: <http://inteps.nt-rt.ru>